

GÉO-INFRASTRUCTURE

La page **Indicateur** permet aux utilisateurs d'accéder à des visualisations détaillées sur les performances des infrastructures et équipements divers à travers des cartes interactives. Chaque indicateur présente des données clés relatives à des types spécifiques d'infrastructures telles que les routes, ponts, gares routières, et stations de pesage. En cliquant sur un indicateur, les utilisateurs peuvent explorer des statistiques et des analyses précises, facilitant ainsi la prise de décisions informées pour la gestion et l'amélioration continue des réseaux. La page offre également des ressources supplémentaires sur la gestion des données et la planification des travaux.

Pour accéder à cette page vous pouvez cliquer le menu indicateur



Ensuite vous verrez la page indicateur avec plusieurs listes à l'intérieur, pour accéder au contenu de chaque liste vous devez cliquer une liste qui vous intéresse



Ensuite vous aurez une nouvelle page pour chaque menu et c'est avec cette page que vous pouvez faire votre filtre, vous devez remplir tous les champs avant de valider le filtre :



Lorsque vous clique le bouton valider, vous aurez un tableau qui affiche le résultat comme ceci

Pourcentage de bacs fonctionnels MELAKY RN 3A Valider

Pourcentage de bacs fonctionnels région MELAKY, Route RN 3A		
Nombre total de bacs	:	0
Nombre total de bacs fonctionnels	:	0
Pourcentage de bacs fonctionnels	:	0%